

Návod k obsluze 24200

Zamýšlené použití

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a návod k obsluze a tyto dokumenty uložte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáte třetí osobě, předejte jí také tyto pokyny.

Tento spotřebič je vhodný pouze k sekání (mixování a přípravě pyré, např. smoothie, mléčných koktejlů apod.) malých množství potravin. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a skrývá pro uživatele značné riziko úrazu. Spotřebič není určen pro komerční použití!

Bezpečnost:



Tento symbol varuje před obecným rizikem poranění/poškození spotřebiče!



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem!



Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Za škody, které mohou vzniknout v případě nesprávného použití nebo nesprávné manipulace, nelze nést žádnou odpovědnost.
- Nesprávná obsluha a nesprávné zacházení mohou vést k poruchám spotřebiče a zranění uživatele.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda napětí proudu vaší domácnosti odpovídá specifikaci napětí na spotřebiči, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče a jeho poškození během používání.



Pozor! Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!

- Neponořujte spotřebič, síťový kabel a síťovou zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti umyvadla nebo dřezu.
- Nepoužívejte spotřebič s mokřými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič venku.

Elektrické spotřebiče nejsou hračky!

- Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
- Dětem od 8 let a osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí dovolte používat spotřebič bez dozoru pouze v případě, že jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí, které hrozí v případě nesprávného použití spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti mladší 8 let, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Vždy odpojte síťovou zástrčku, pokud spotřebič nepoužíváte nebo před jeho čištěním.
- Síťový kabel vytahujte ze zásuvky pouze za zástrčku.
- Spotřebič a napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkými povrchy, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Síťový kabel by neměl viset přes okraj stolu/pracovní plochy, aby nedošlo ke stržení spotřebiče. Nesmí se třít o ostré předměty.
- Napájecí kabel neohýbejte a neomotávejte kolem spotřebiče.

Nepoužívejte spotřebič

- pokud je napájecí kabel poškozený.
- V případě poruchy.
- pokud mohlo dojít k poškození spotřebiče pádem nebo z jiné příčiny. Poškození přírodního síťového kabelu musí být zkontrolováno nebo opraveno v autorizovaném odborném servisu. Spotřebič nikdy neupravujte ani neopravujte sami.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Do krytu spotřebiče nevkládejte žádné předměty.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt!
- Nepoužívejte tento spotřebič společně s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

Bezpečnostní pokyny týkající se přístroje



Upozornění!

Abyste zabránili zranění/poškození spotřebiče, úrazu elektrickým proudem a popáleninám.

- Spotřebič se smí používat pouze k určenému účelu, tj. k mixování, přípravě pyré a drcení kostek ledu.
- Spotřebič postavte na stůl nebo jinou rovnou, neklouzavou a tepelně odolnou pracovní plochu.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je mixovací nádoba správně umístěna na bloku motoru.
- Během provozu se nikdy nepokoušejte dotknout nože rukou nebo jinými předměty. Jsou extrémně ostré. Hrozí nebezpečí poranění!
- Do nádoby mixéru nikdy nelijte vařící tekutiny. Vždy je nejprve nechte vychladnout na vlažnou teplotu a nádobu naplňte pouze do poloviny. Nebezpečí opaření! - Poškození spotřebiče!
- Pokud se nůž během provozu zasekne, okamžitě spotřebič vypněte, odpojte síťovou zástrčku a odstraňte příčinu zaseknutí.
- Při zpracování kusových potravin naplňte nádobu mixéru pouze do ¾, protože potraviny se vlivem otáčení nože v nádobě mixéru zvedají. Nádobu byste také měli naplnit pouze 750 ml tekutin nebo přísad, které při mixování pění.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič s prázdnou mixovací nádobou.
- V případě potřeby použijte škrabku na těsto nebo podobnou pomůcku k odstranění potravin ze stěny mixovací nádoby. Spotřebič musí být předem vypnutý.
- Spotřebičem nesekejte žádné tvrdé potraviny (ořechy, čokoládu apod.).
- Spotřebič nestavte na horké povrchy, jako jsou varné desky, a nepoužívejte jej v blízkosti otevřeného ohně.
- Po použití a vyčištění smoothie maker znovu sestavte, aby nedošlo k poranění obnaženého šlehacího nože.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Krátkodobý provoz: 3 minuty**



Popis produktu 28oz / 750ml

1. Mixovací nádoba / hrnek na pití To-Go
2. nástavec s čepelí
3. blok motoru
4. otočný spínač
5. víko poháru na pití
6. síťový kabel se zástrčkou
7. těsnicí kroužek pro nástavec nože
8. těsnicí kroužek pro víčko na pití

Součástí dodávky je jedno náhradní těsnění (7) / (8).



Víko zavřete ve směru hodinových ručiček
Otočte nástavec nože ve směru hodinových ručiček
Otočte mixovací nádobu dnem vzhůru

Před prvním použitím

- Odstraňte všechny obalové materiály a zkontrolujte, zda je spotřebič/příslušenství kompletní a nepoškozené.
- Úplně odviňte síťový kabel (6).
- Umístěte spotřebič na rovnou, stabilní, neklouzavou a tepelně odolnou pracovní plochu.
- Vyčistěte smoothie maker podle popisu v části Čištění a péče.



Upozornění: Plastové sáčky mohou představovat nebezpečí, uchovávejte je mimo dosah malých dětí a kojenčů.

Co je to smoothie?

Smoothie je hustý, krémový rozmixovaný nápoj z pyré z ovoce (čerstvého nebo mraženého) nebo zeleniny. Můžete do něj také přidat jogurt, vodu, džusy, mléko nebo jiné přísady.

Zpracování potravin

! Doporučujeme používat zralé ovoce!

1. Ovoce/zeleninu, které chcete zpracovat, omyjte nebo oloupejte.
2. Nakrájejte ovoce/zeleninu na kousky (1 cm -2 cm).
3. Z peckovin (např. švestek, meruněk atd.) vždy nejprve odstraňte pecky.
4. Vždy přidejte trochu tekutiny (např. vodu, džus, mléko atd.).



! Aby nedošlo k poškození spotřebiče, doporučujeme používat pouze drcený led!

Sestavení a demontáž mixovacího džbánu/nádoby na pití

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.
- Uzavřete mixovací džbán/nádobu na pití (1) našroubováním nožového nástavce (2) ve směru hodinových ručiček na mixovací džbán/nádobu na pití (1).
- Ujistěte se, že těsnicí kroužek (7) je pevně usazen ve vodičku nožového nástavce (2).
- Chcete-li sestavený mixovací džbán/nádobu na pití (1) připevnit k bloku motoru (3), mírně jej zatlačte dolů a otočte jím ve směru hodinových ručiček. Dodržujte příslušné symboly na bloku motoru (3) a na nástavci nože (2).
- Ujistěte se, že je mixovací nádoba/nápojový džbán (1) pevně na svém místě. Pokud není mixovací nádoba/nádobu na pití (1) správně nasazena, nelze spotřebič zapnout.
- Chcete-li oddělit mixovací džbán / pítko (1) od bloku motoru (3), otočte nožovým nástavcem (2) proti směru hodinových ručiček. Nikdy neotáčejte samotnou nádobou mixéru (1), aby nedošlo k vytečení obsahu nádoby mixéru.

Zavírání / otevírání

Zavírání / otevírání ve směru hodinových ručiček



Operace

Váš smoothie maker je ideální pro mixování a přípravu pyré (koktejlů, míchaných nápojů, mléčných koktejlů, drcení ledu atd.).



! Používejte pouze drcený led, aby nedošlo k poškození spotřebiče a nože!



! Bezpodmínečně dbejte na to, aby byla nádoba mixéru/nádoba na pití během provozu správně umístěna!



Bezpečnostní spínač

! Bezpečnostní spínač: Spotřebič je vybaven bezpečnostním spínačem a lze jej zapnout pouze tehdy, když je mixovací džbán/nádoba na pití správně umístěn na bloku motoru.

Používání smoothie makeru

Pokud chcete rozmixovat/rozmixovat pevné suroviny, nakrájejte je předem na kousky o velikosti přibližně 1 cm až 2 cm. Nesypte do nich velké množství. Před přidáním pevných přísad vždy nalijte do nádoby mixéru/nádoby na pití trochu tekutiny.

Doporučené maximální množství je 750 ml.

- Před přidáním zpracovávaných potravin (ovoce, zelenina, šťávy atd.) nalijte do džbánu mixéru/nádoby na pití (1) trochu tekutiny.
- Uzavřete mixovací džbán / picí nádobu (1) našroubováním nožového nástavce (2) ve směru hodinových ručiček na mixovací džbán / picí nádobu (1).
- Sestavený mixovací džbán/pítka (1) řádně připevněte k bloku motoru (3). Dodržujte příslušné symboly na bloku motoru (3) a na nástavci s noži (2). Namontovaný mixovací džbán/nádoba na pití (1) mírně zatlačte směrem dolů a otočte jím ve směru hodinových ručiček.
- Ujistěte se, že je mixovací nádoba/nápojový džbán (1) pevně nasazen. Pokud není mixovací džbán/nádoba na pití (1) správně nasazen, nelze spotřebič zapnout.
- Připojte spotřebič k vhodné zásuvce a zapněte jej tak, že pomocí otočného spínače (4) zvolíte požadovaný stupeň rychlosti low (nízká), high (vysoká) nebo P (pulzní spínač).
- Při zpracování tuhých nebo viskózních potravin doporučujeme spotřebič během provozu používat v poloze PP, aby se zabránilo přilepení nože.
- Po použití spotřebič vždy vypněte (4) (OFF) a odpojte síťovou zástrčku (3).
- Chcete-li vyjmout mixovací nádobu/nádoba na nápoje (1) z bloku motoru (3), otočte ji za nástavec nože (2) proti směru hodinových ručiček a zvedněte ji nahoru, viz Montáž/demontáž mixovací nádoby/nádoby na nápoje.
- Nalijte smoothie do sklenice nebo, pokud si ho chcete vychutnat na cestách, jednoduše uzavřete mixovací nádobu/nádoba (1) přiloženým víčkem (5).
- Ujistěte se, že těsnicí kroužek (8) je pevně usazen ve vodičku víčka na pití (5).

Recepty na smoothie

Jahodové smoothie (pro 2 osoby)

150 g rozmixovaných bobulí (čerstvých nebo mražených)

150 ml brusinkové šťávy

2 lžice přírodního jogurtu nebo řeckého jogurtu

1 lžička mandlových vloček

(v případě potřeby osladte medem)

Špenátové smoothie (pro 2 osoby)

150 g špenátu

150 ml čerstvě vymačkané pomerančové šťávy

2 banány (nakrájené na malé kousky)

1 lžička vlašských mandlí nebo sezamových semínek, podle chuti trochu strouháního zázvoru.

Samozřejmě si vždy můžete vytvořit „vlastní“ smoothie z vašich oblíbených ingrediencí!

Nastavení rychlosti

Otočným přepínačem (4) můžete určit rychlost motoru volbou mezi nízkou (low), vysokou (high) nebo P (pulzní funkce).

! Otočný přepínač (4) se v poloze P nezapíná, podržte jej v poloze P nebo jím opakovaně otáčejte do polohy P.



Upozornění: Spotřebič nikdy neprovozujte déle než 3 minuty (doba KB) bez přerušení, poté musí spotřebič 10 minut chladnout.

Čištění a péče

Před čištěním spotřebič vypněte (Off) a odpojte síťovou zástrčku (6) od spotřebiče a nechte jej zcela vychladnout. Blok motoru (3) a síťový kabel (6) nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin. Úraz elektrickým proudem!

Po použití spotřebič co nejdříve očistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nedovolte, aby se do spotřebiče dostala voda. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.

- Pro čištění vyjměte mixovací nádobu/nádobu na pití (1) z bloku motoru (3).
- Po úplném vyprázdnění mixovací nádoby/pítka (1) naplňte mixovací nádobu/pítko (1) ihned po použití trochou vody (ne více než 500 ml) a mycím prostředkem.
- Uzavřete džbán mixéru/nádobu na pití (1) s nožovým nástavcem (2) a připevněte jej k bloku motoru (3).
- Nechte spotřebič několik sekund běžet v poloze P (funkce automatického čištění).
- Opláchněte mixovací nádobu/pítko (1) a nožový nástavec (2) čistou vodou a poté je důkladně osušte. Mixovací nádobu/nádobu na pití (1) a víko nádoby na pití (5) lze čistit v teplé oplachovací vodě nebo v myčce nádobí.
- Těsnicí kroužek (7) je třeba pro čištění pouze sejmout. Před použitím nožového nástavce (2) se ujistěte, že byl těsnicí kroužek (7) znovu nasazen.
- Těsnicí kroužek (8) je třeba vyjmout pouze za účelem čištění. Před použitím pítka (5) se ujistěte, že byl těsnicí kroužek (8) znovu nasazen.



! Nástavec na nože (2) není vhodný pro mytí v myčce nádobí. Proto jej nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin. Děti by neměly tento spotřebič používat nebo čistit bez dozoru nebo pokynů odpovědné osoby.

! Čepele šlehačích nástavce jsou extrémně ostré, proto spotřebič po použití a čištění znovu sestavte. Hrozí nebezpečí poranění!

! K čištění používejte pouze běžně dostupné mycí prostředky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na bázi alkoholu, protože by mohlo dojít k jejich poškození. Před použitím nechte těsnicí kroužek vyschnout.

Smoothie maker skladujte na čistém a suchém místě mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci



Staré spotřebiče označené vyobrazeným symbolem se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem. Po skončení životnosti zlikvidujte tento spotřebič na určeném veřejném sběrném místě.



Váš Smoothie Maker 24200 je dodáván v obalu. Obal je recyklovatelný materiál, a proto jej lze znovu použít nebo vrátit do koloběhu surovin.

Technické údaje

Síťové napětí:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Jmenovitý výkon:	300 W
Objem:	750 ml
Krátkodobý provoz:	3 minuty
Třída ochrany:	II

Doba KB: Doba KB (krátkodobý provoz) udává, jak dlouho může být spotřebič nepřetržitě v provozu, aniž by došlo k poškození spotřebiče nebo přehřátí motoru. Po uplynutí uvedené doby KB je nutné spotřebič vypnout, dokud se motor neochladí.

Technické změny vyhrazeny!

Záruka a servis:

Na materiálové a výrobní vady výrobků získáte záruku 2 roky od data zakoupení.

Záruka se nevztahuje na

- v případě poškození způsobeného nesprávnou obsluhou.
- na opotřebitelné díly (např. baterie).
- na vady, které byly zákazníkovi známy již v době nákupu
- v případě zavinění na straně zákazníka

Zákonné záruky zákazníka zůstávají zárukou nedotčeny. Pro uplatnění nároku na záruku v záruční době musí zákazník předložit doklad o koupi.

Záruka musí být uplatněna ve lhůtě 2 let od data nákupu od

KORONA electric GmbH, Düren

Telefonní horká linka: 02933 90284-80

Mail: service@korona-electric.de

Web: www.korona-electric.de

musí být uplatněna. V případě reklamace provede společnost Korona electric GmbH bezplatně náhradní dodávku nebo opravu v souladu s těmito záručními podmínkami. Zákazníkovi nevznikají žádná další práva (v rámci záruky).