

Instrukcja obsługi 24200

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy również przekazać jej niniejsze instrukcje.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do rozdrabniania (miksowania i przecierania, np. smoothie, koktajli mlecznych itp.) niewielkich ilości żywności. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i wiąże się ze znacznym ryzykiem wypadku dla użytkownika. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego!

Bezpieczeństwo:



Ten symbol ostrzega przed ogólnym ryzykiem obrażeń/uszkodzenia urządzenia!



Ten symbol ostrzega przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym!



Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą wystąpić w przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi.
- Nieprawidłowe użytkowanie i obsługa mogą prowadzić do usterek urządzenia i obrażeń użytkownika.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie prądu w gospodarstwie domowym jest zgodne ze specyfikacją napięcia na urządzeniu, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia urządzenia podczas użytkowania.



Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- Nie zanurzać urządzenia, kabla sieciowego i wtyczki sieciowej w wodzie lub innych płynach.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu umywalki lub zlewu.
- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

Urządzenia elektryczne nie są zabawkami!

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia bez nadzoru wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia zagrożeń związanych z nieprawidłowym korzystaniem z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat, chyba że są one starsze niż 8 lat i są nadzorowane.
- Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania, gdy urządzenie nie jest używane lub przed jego czyszczeniem.
- Przewód zasilający należy wyciągać z gniazdka wyłącznie za wtyczkę.
- Urządzenie i kabel zasilający nie mogą stykać się z gorącymi powierzchniami, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Przewód zasilający nie powinien zwiisać ponad krawędzią stołu/powierzchni

roboczej, aby zapobiec pociągnięciu urządzenia w dół. Nie może on ocierać się o ostre przedmioty.

- Nie wolno zakłamywać przewodu zasilającego ani owijać go wokół urządzenia.

Nie używaj urządzenia

- jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- w przypadku awarii.
- jeśli urządzenie mogło zostać uszkodzone w wyniku upadku lub z innej przyczyny. Uszkodzenie przewodu zasilającego musi zostać sprawdzone lub naprawione przez autoryzowany warsztat. Nigdy nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza obudowy.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy!
- Nie używaj tego urządzenia razem z zewnętrznym zegarem sterującym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące urządzenia



Ostrzeżenie!

Aby zapobiec obrażeniom/uszkodzeniom urządzenia, porażeniu prądem elektrycznym i poparzeniom.

- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do miksowania, przecierania żywności i kruszenia kostek lodu.
- Urządzenie należy ustawić na stole lub innej płaskiej, antypoślizgowej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni roboczej.
- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że pojemnik miksujący jest prawidłowo umieszczony na bloku silnika.
- Nigdy nie próbuj dotykać ostrzy ręką lub innymi przedmiotami podczas pracy urządzenia. Ostrza są bardzo ostre. Ryzyko obrażeń!
- Nigdy nie wlewać wrzących płynów do pojemnika miksującego. Zawsze pozwól im najpierw ostygnąć do letniej temperatury i napełniaj pojemnik tylko do połowy. Ryzyko poparzenia! - Uszkodzenie urządzenia!
- Jeśli ostrze zablokuje się podczas pracy, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i usunąć przyczynę zablokowania.
- W przypadku rozdrabniania gruboziarnistej żywności pojemnik miksujący należy napełniać tylko do ¼ jego pojemności, ponieważ żywność będzie się podnosić na skutek obracania się ostrza w pojemniku miksującym. Pojemnik należy również napełniać tylko 750 ml płynów lub składników, które spieniają się podczas miksowania.
- Nigdy nie używaj urządzenia z pustym pojemnikiem miksującym.
- W razie potrzeby do usunięcia resztek jedzenia ze ścianek pojemnika miksującego należy użyć skrobaka do ciasta lub podobnego narzędzia. Urządzenie należy uprzednio wyłączyć.
- Nie wolno rozdrabniać twardych produktów spożywczych (orzechów, czekolady itp.).
- Nie umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach, takich jak płyty grzewcze, i nie używać go w pobliżu otwartego ognia.
- Po użyciu i wyczyszczeniu należy ponownie złożyć urządzenie, aby uniknąć obrażeń odsłoniętego ostrza.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Krótki czas pracy: 3 minuty**



Opis produktu 28 uncji / 750 ml

1. dzbanek blendera / kubek do picia To-Go
2. nasadka ostrza
3. blok silnika
4. przełącznik obrotowy
5. pokrywa kubka do picia
6. kabel sieciowy z wtyczką
7. pierścień uszczelniający do mocowania ostrza
8. pierścień uszczelniający do pokrywy kubka na napoje

W zestawie znajduje się jedna wymienna uszczelka (7) / (8).



Zamknąć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Obróć nasadkę ostrza w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
Odwróć dzbanek blendera do góry dnem

Przed pierwszym użyciem

- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i sprawdzić, czy urządzenie/akcesoria są kompletne i nieuszkodzone.
- Całkowicie rozwinąć przewód zasilający (6).
- Umieścić urządzenie na płaskiej, stabilnej, antypoślizgowej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni roboczej.
- Wyczyścić urządzenie do smoothie zgodnie z opisem w części Czyszczenie i konserwacja.



Ostrzeżenie: Plastikowe torebki mogą stanowić zagrożenie, dlatego należy je przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i niemowląt.

Co to jest smoothie?

Smoothie to gęsty, kremowy napój przyrządzony z przetartych owoców (świeżych lub mrożonych) lub warzyw. Można do niego dodać jogurt, wodę, soki, mleko lub inne składniki.

Przetwarzanie żywności

! Zalecamy używanie dojrzałych owoców!

1. umyj lub obierz owoce/warzywa, które chcesz przetworzyć.
2. pokrój owoce/warzywa na kawałki (1cm -2cm).
3. zawsze najpierw usuwaj pestki z owoców pestkowych (np. śliwek, moreli itp.).
4. zawsze dodawaj trochę płynu (np. wody, soku, mleka itp.)



! Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, zalecamy stosowanie wyłącznie kruszonego lodu!

Montaż i demontaż dzbanka blendera / kubka do picia

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Zamknąć pojemnik miksujący/kubek do napojów (1), przykręcając nasadkę noża (2) do pojemnika miksującego/kubka do napojów (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Upewnij się, że pierścień uszczelniający (7) jest dobrze osadzony w prowadnicy nasadki noża (2).
- Aby przymocować zmontowany dzbanek blendera/dzbanek do napojów (1) do bloku silnika (3), lekko go dociśnij i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przestrzegać odpowiednich symboli na bloku silnika (3) i na nasadce noża (2).
- Upewnij się, że dzbanek blendera/dzbanek na napój (1) jest dobrze zamocowany. Urządzenia nie można włączyć, jeśli dzbanek blendera/dzbanek do napojów (1) nie jest prawidłowo zamocowany.
- Aby odłączyć dzbanek miksujący/pojemnik (1) od bloku silnika (3), należy obrócić mocowanie ostrza (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nigdy nie obracaj samego pojemnika miksującego (1), aby zapobiec wyciekowi jego zawartości.

Zamykanie/otwieranie

Zamykanie / zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Działanie

Urządzenie do przygotowywania koktajli jest idealne do miksowania i przecierania (koktajli, napojów mieszanych, koktajli mlecznych itp., kruszenia lodu itp.).



! Należy używać wyłącznie kruszonego lodu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i ostrza!



! Upewnij się, że dzbanek blendera/kubek do napojów jest prawidłowo ustawiony podczas pracy urządzenia!



Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa: Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa i może być włączone tylko wtedy, gdy dzbanek miksujący/ nasadka kielichowa są prawidłowo umieszczone na bloku silnika.

Korzystanie z urządzenia do przygotowywania smoothie

Jeśli chcesz zmiksować/przetrzeć stałe składniki, pokrój je wcześniej na ok. 1-2 cm kawałki. Nie wlewaj dużych ilości. Przed dodaniem stałych składników należy zawsze wlać trochę płynu do dzbanka/pojemnika miksującego. Zalecana maksymalna ilość to 750 ml.

- Wlać trochę płynu do pojemnika miksującego/kubka do picia (1) przed dodaniem przetwarzanej żywności (owoców, warzyw, soków itp.).
- Zamknąć pojemnik miksujący/poidło (1), przykręcając nasadkę ostrza (2) do pojemnika miksującego/poidła (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Prawidłowo zamocować zmontowany dzbanek blendera/dzbanek do napojów (1) do bloku silnika (3). Przestrzegać odpowiednich symboli na bloku silnika (3) i na nasadce ostrza (2). Docisnąć zamontowany dzbanek miksujący/dzbanek do napojów (1) lekko w dół i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Upewnić się, że dzbanek blendera/dzbanek na napój (1) jest dobrze osadzony. Jeśli dzbanek miksujący/dzbanek do napojów (1) nie jest prawidłowo zamocowany, urządzenia nie można włączyć.
- Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka i włączyć je, wybierając żądany poziom prędkości: niski (low), wysoki (high) lub P (pulse switch) za pomocą przełącznika obrotowego (4).
- W przypadku przetwarzania stałych lub lepkich produktów spożywczych zalecamy używanie urządzenia w pozycji PP podczas pracy, aby zapobiec przywieraniu ostrza.
- Po zakończeniu pracy należy zawsze wyłączyć urządzenie (4) (OFF) i odłączyć wtyczkę sieciową (3).
- Aby wyjąć dzbanek blendera/dzbanek na napój (1) z bloku silnika (3), obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za mocowanie ostrza (2) i podnieś do góry, patrz Montaż/demontaż dzbanka blendera/dzbanka na napój.
- Przelej smoothie do szklanki lub, jeśli chcesz cieszyć się nim w podróży, po prostu zamknij dzbanek/pojemnik (1) za pomocą dołączonej pokrywki (5).
- Upewnij się, że pierścień uszczelniający (8) jest dobrze osadzony w prowadnicy pokrywki (5).

Przepisy na smoothie

Koktajl jagodowy (2 osoby)

150 g mieszanych jagód (świeżych lub mrożonych)
150 ml soku żurawinowego
2 łyżeczki jogurtu naturalnego lub greckiego
1 łyżeczka migdałów w płatkach
(miód do dosłodzenia, w razie potrzeby)

Koktajl szpinakowy (2 osoby)

150 g szpinaku
150 ml świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego
2 banany (pokrojone na małe kawałki)
1 łyżeczka płatków migdałowych lub ziaren sezamu, w zależności od upodobań
odrobina startego imbiru

Oczywiście zawsze możesz stworzyć „własny“ koktajl z ulubionymi składnikami!

Ustawienia prędkości

Za pomocą przełącznika obrotowego (4) można określić prędkość silnika, wybierając między niską (niską), wysoką (wysoką) lub P (funkcja pulsacyjna).

! Przełącznik obrotowy (4) nie włącza się w pozycji P, należy przytrzymać przełącznik w pozycji P lub kilkakrotnie obrócić go do pozycji P.



Uwaga: Nigdy nie używaj urządzenia dłużej niż 3 minuty (czas KB) bez przerwy, po czym urządzenie musi ostygnąć przez 10 minut.

Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie (Wyt.) i odłączyć wtyczkę sieciową (6) od urządzenia, a następnie odczekać do jego całkowitego ostygnięcia. Nigdy nie zanurzaj bloku silnika (3) i kabla sieciowego (6) w wodzie lub innych płynach. Porażenie prądem!

Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką jak najszybciej po użyciu. Nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.

- W celu wyczyszczenia należy wyjąć dzbanek/kubek do napojów (1) z bloku silnika (3).
- Po całkowitym opróżnieniu pojemnika miksującego/pojemnika na napój (1), natychmiast po użyciu napełnić pojemnik miksujący/pojemnik na napój (1) niewielką ilością wody (nie więcej niż 500 ml) i płynu do mycia naczyń.
- Zamknąć dzbanek blendera/pojemnik na napój (1) za pomocą nasadki ostrza (2) i przymocować ją do bloku silnika (3).
- Pozostawić urządzenie na kilka sekund w pozycji P (funkcja automatycznego czyszczenia).
- Opłucz dzbanek/kubek miksujący (1) i nasadkę ostrza (2) czystą wodą, a następnie dokładnie wysusz. Pojemnik miksujący/kubek do napojów (1) i pokrywkę pojemnika do napojów (5) można myć w ciepłej wodzie do płukania lub w zmywarce.
- Pierścień uszczelniający (7) należy zdjąć tylko w celu wyczyszczenia. Przed użyciem nasadki ostrza (2) należy upewnić się, że pierścień uszczelniający (7) został ponownie założony.
- Pierścień uszczelniający (8) należy zdejmować tylko w celu czyszczenia. Upewnij się, że pierścień uszczelniający (8) został ponownie założony przed użyciem nasadki do picia (5).



! Nasadka ostrza (2) nie nadaje się do mycia w zmywarce. Dlatego nigdy nie należy zanurzać jej w wodzie lub innych płynach. Dzieci nie powinny używać ani czyścić tego urządzenia bez nadzoru lub instrukcji osoby odpowiedzialnej.

! Ostrza tarczy do ubijania są bardzo ostre, dlatego po użyciu i wyczyszczeniu urządzenia należy je ponownie złożyć. Ryzyko obrażeń!

! Do czyszczenia należy używać wyłącznie dostępnego w handlu płynu do mycia naczyń. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani środków czyszczących na bazie alkoholu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia. Przed użyciem należy pozostawić pierścień uszczelniający do wyschnięcia.

Urządzenie do smoothie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji



Starych urządzeń oznaczonych pokazanym symbolem nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy oddać do wyznaczonego publicznego punktu zbiórki odpadów.



Urządzenie Smoothie Maker 24200 jest dostarczane w opakowaniu. Opakowanie jest materiałem nadającym się do recyklingu i dlatego może być ponownie wykorzystane lub zawrócone do obiegu surowców.

Dane techniczne

Napięcie sieciowe:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc znamionowa:	300 W
Pojemność:	750 ml
Krótki czas pracy:	3 minuty
Klasa ochrony:	II

Czas KB: Czas KB (pracy krótkotrwałej) wskazuje, jak długo urządzenie może pracować w sposób ciągły bez uszkodzenia urządzenia lub przegrzania silnika. Po upływie określonego czasu KB urządzenie należy wyłączyć do momentu ostygnięcia silnika.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych!

Gwarancja i serwis:

Użytkownik otrzymuje 2-letnią gwarancję od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne produktów.

Gwarancja nie obowiązuje

- w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą
- w przypadku części zużywających się (np. baterii)
- w przypadku wad, które były już znane klientowi w momencie zakupu
- w przypadku winy klienta.

Gwarancja nie ma wpływu na ustawowe gwarancje klienta. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne w okresie gwarancyjnym, klient musi przedstawić dowód zakupu.

Roszczenie gwarancyjne musi zostać zgłoszone w ciągu 2 lat od daty zakupu od

KORONA electric GmbH, Düren

Infolinia telefoniczna: 02933 90284-80

Pocztą: service@korona-electric.de

strona internetowa: www.korona-electric.de

należy dochodzić roszczeń. W przypadku roszczenia gwarancyjnego Korona electric GmbH dokona bezpłatnej dostawy zastępczej lub naprawy zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji. Klientowi nie przysługują żadne dalsze prawa (w ramach gwarancji).