

Kullanım kılavuzu 24200

Kullanım amacı

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarını ve kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve bu belgeleri güvenli bir yerde saklayın. Cihazı üçüncü bir kişiye devrederseniz, bu talimatları da devredin.

Bu cihaz sadece küçük miktarlarda yiyecekleri doğramak (karıştırmak ve püre haline getirmek, örn. smoothie, milkshake, vb.) için uygundur. Başka herhangi bir kullanım uygunsuz olarak kabul edilir ve kullanıcı için önemli kaza riskleri barındırır. Cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır!

Güvenlik:



Bu sembol, cihazın genel yaralanma/hasar riskine karşı uyarır!



Bu sembol elektrik çarpması riskine karşı uyarır!



Genel güvenlik talimatları

- Yanlış kullanım veya hatalı kullanım durumunda meydana gelebilecek herhangi bir hasar için sorumluluk kabul edilemez.
- Yanlış çalıştırma ve yanlış kullanım, cihazda arızalara ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.
- Devreye almadan önce, cihazın aşırı ısınmaması ve kullanım sırasında hasar görmemesi için evinizdeki akım voltajının cihaz üzerindeki voltaj spesifikasyonuna uygun olup olmadığını kontrol edin.



Dikkat! Elektrik çarpması nedeniyle hayatı tehlike!

- Cihazı, elektrik kablusunu ve elektrik fişini suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihazı lavabo veya evyenin yakınında kullanmayın.
- Cihazı ıslak ellerle kullanmayın.
- Cihazı açık havada kullanmayın.

Elektrikli cihazlar oyuncak değildir!

- Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.
- Sadece 8 yaş ve üzeri çocukların ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin cihazı gözetimsiz olarak kullanmalarına, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verilmişse ve cihazın yanlış kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek tehlikeleri anlamışlarsa izin verin. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır. Cihazın temizlik ve bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında tutulmadıkları sürece 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve elektrik kablusunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Cihaz kullanılmadığında veya temizlenmeden önce daima elektrik fişini çekin.
- Elektrik kablusunu sadece fişinden tutarak prizden çekin.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için cihaz ve elektrik kablosu sıcak yüzeylerle temas etmemelidir.
- Cihazın aşağı çekilmesini önlemek için şebeke kablosu masanın/çalışma yüzeyinin kenarından sarkmamalıdır. Keskin nesnelere sürtünmemelidir.
- Elektrik kablusunu bükmeyin veya cihazın etrafına sarmayın.

Cihazı kullanmayın

- güç kablosu hasar görürse.
- arıza durumunda.
- Cihazın düşme veya başka bir nedenle hasar görmesi durumunda. Şebeke bağlantı kablosundaki hasar yetkili bir uzman servis tarafından kontrol edilmeli veya onarılmalıdır. Cihazı asla kendiniz değiştirmeyin veya onarmayın.
- Sadece orijinal aksesuarları kullanın.
- Muhafazanın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- Muhafazayı asla kendiniz açmaya çalışmayın!
- Bu cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanmayın.

Cihazla ilgili güvenlik talimatları



Uyarı! Yaralanmaları/cihazın hasar görmesini, elektrik çarpmasını ve yanıkları önlemek için.

- Cihaz sadece amacına uygun olarak, yani yiyecekleri karıştırmak, püre haline getirmek ve buz küplerini kırmak için kullanılabilir.
- Cihazı bir masa veya başka bir düz, kaymaz ve ısıya dayanıklı çalışma yüzeyi üzerine yerleştirin.
- Cihazı çalıştırmadan önce blender sürahisinin motor bloğuna doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Çalışma sırasında bıçaklara asla elinizle veya başka nesnelere dokunmaya çalışmayın. Son derece keskindirler. Yaralanma tehlikesi!
- Kaynayan sıvıları asla blender sürahisine dökmeyin. Her zaman ılık sıcaklığa kadar soğumalarını bekleyin ve kabı sadece yarısına kadar doldurun. Haşlanma tehlikesi! - Cihazın hasar görmesi!
- Bıçak çalışma sırasında sıkışırsa, cihazı hemen kapatın, elektrik fişini çekin ve tıkanma nedenini ortadan kaldırın.
- Tıknaz yiyecekleri işlerken, blender sürahisini yalnızca ¼ oranında doldurun, çünkü yiyecek blender sürahisindeki bıçağın dönmesi nedeniyle yükselecektir. Ayrıca kabı yalnızca 750 ml sıvı veya karıştırma sırasında köpüren malzemelerle doldurmalısınız.
- Cihazı asla boş bir blender sürahisini ile çalıştırmayın.
- Gerekirse, blender sürahisinin duvarındaki yiyecekleri çıkarmak için bir hamur kazıyıcı veya benzeri bir şey kullanın. Cihaz önceden kapatılmalıdır.
- Cihaz ile sert yiyecekleri (fındık, çikolata vb.) doğramayın.
- Cihazı ocak gibi sıcak yüzeylerin üzerine koymayın ve çıplak alev yakınında çalıştırmayın.
- Kullanım ve temizlikten sonra, açtıkları çirpıcı bıçağın yaralanmasını önlemek için smoothie makinesini yeniden monte edin.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- **Kısa süreli çalışma: 3 dakika**



Ürün açıklaması 28oz / 750ml

1. blender sürahisini / hazır bardak
2. bıçak bağlantısı
3. motor bloğu
4. döner anahtar
5. İçme kabı kapağı
6. fişli şebeke kablosu
7. Bıçak bağlantısı için sızdırmazlık halkası
8. İçme kapağı için sızdırmazlık halkası

Teslimat kapsamına bir adet yedek conta (7) / (8) dahildir.



Kapağı saat yönünde kapatın
Bıçak aparatını saat yönünde çevirin
Blender sürahisini ters çevirin

İlk kullanımdan önce

- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın ve cihazın/aksesuarların eksiksiz ve hasarsız olduğunu kontrol edin.
- Şebeke kablosunu (6) tamamen çözün.
- Cihazı düz, sabit, kaymayan ve ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine yerleştirin.
- Smoothie hazırlayıcıyı Temizlik ve bakım bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.



Uyarı: Plastik torbalar tehlike oluşturabilir, küçük çocukların ve bebeklerin erişmeyeceği yerlerde saklayın.

Smoothie nedir?

Smoothie, püre haline getirilmiş meyve (taze veya dondurulmuş) veya sebzelerden yapılan yoğun, kremi bir karışım içecektir. Ayrıca biraz yoğurt, su, meyve suları, süt veya başka malzemeler de ekleyebilirsiniz.

Yiyeceklerin işlenmesi

! Olgunlaşmış meyve kullanmanızı öneririz!

1. İşlemek istediğiniz meyve/sebzeleri yıkayın veya soyun.
2. Meyveleri/sebzeleri parçalar halinde kesin (1cm -2cm).
3. Her zaman önce çekirdekli meyvelerin (örneğin erik, kayısı vb.) çekirdeklerini çıkarın.
4. Her zaman biraz sıvı ekleyin (örn. su, meyve suyu, süt, vb.)



! Cihaza zarar vermemek için sadece kırılmış buz kullanmanızı tavsiye ederiz!

Blender sürahisinin/içme kabının takılması ve sökülmesi

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Bıçak aparatını (2) saat yönünde blender sürahisine/içme kabına (1) vidalayarak blender sürahisini/içme kabını (1) kapatın.
- Sızdırmazlık halkasının (7) bıçak aparatının (2) kılavuzuna sıkıca oturduğundan emin olun.
- Monte edilmiş blender sürahisini/içme kabını (1) motor bloğuna (3) sabitlemek için hafifçe aşağı bastırın ve saat yönünde çevirin. Motor bloğu (3) ve bıçak aparatı (2) üzerindeki ilgili sembollere dikkat edin.
- Blender sürahisinin/içme kabının (1) yerine sıkıca oturduğundan emin olun. Blender sürahisini/içme kabı (1) doğru şekilde takılmamışsa cihaz çalıştırılmaz.
- Blender sürahisini/içme kabını (1) motor bloğundan (3) ayırmak için bıçak bağlantısını (2) saat yönünün tersine çevirin. Blender sürahisinin içeriğinin sızmasını önlemek için blender sürahisini (1) asla kendi etrafında döndürmeyin.

Kapatma / açma

Kapanış / saat yönünde



Operasyon

Smoothie makinesiz karıştırma ve püre haline getirme (smoothie'ler, karışık içecekler, milkshake'ler) için idealdir, buz kırma, vb.).



! Cihazın ve bıçağın hasar görmesini önlemek için lütfen sadece kırılmış buz kullanın!



! Çalışma sırasında blender sürahisinin/içme kabının doğru yerleştirildiğinden kesinlikle emin olun!



Güvenlik anahtarı

! Güvenlik anahtarı: Cihaz bir güvenlik anahtarı ile donatılmıştır ve yalnızca blender sürahisini/bardak aparatı motor bloğuna doğru şekilde yerleştirildiğinde çalıştırılabilir.

Smoothie makinesinin kullanımı

Katı malzemeleri karıştırmak/püre haline getirmek istiyorsanız, önceden yaklaşık 1 cm - 2 cm'lik parçalar halinde kesin. Büyük miktarlarda dökmeyin. Katı malzemeleri eklemeyen önce blender sürahisine/içme kabına her zaman biraz sıvı dökün. Önerilen maksimum miktar 750 ml'dir.

- İşlenecek gıdayı (meyve, sebze, meyve suları, vb.) eklemeyen önce blender sürahisine/içme kabına (1) bir miktar sıvı dökün.
- Bıçak aparatını (2) saat yönünde blender sürahisine/içme kabına (1) vidalayarak blender sürahisini/içme kabını (1) kapatın.
- Monte edilmiş blender sürahisini/içecek kabını (1) motor bloğuna (3) doğru şekilde takın. Motor bloğundaki (3) ve bıçak bağlantısındaki (2) ilgili sembolere dikkat edin. Takılı blender sürahisini/içecek sürahisini (1) hafifçe aşağı doğru bastırın ve saat yönünde çevirin.
- Blender sürahisinin/içecek sürahisinin (1) yerine sıkıca oturduğundan emin olun. Blender sürahisini/içecek kabı (1) doğru takılmamışsa, cihaz açılmaz.
- Cihazı uygun bir prize bağlayın ve döner anahtarı (4) kullanarak istediğiniz hız seviyesini düşük (düşük), yüksek (yüksek) veya P (darbe anahtarı) seçerek cihazı açın.
- Katı veya kıvamlı gıdaları işlerken, bıçağın yapışmasını önlemek için cihaz çalışırken PP konumunda kullanmanızı öneririz.
- Kullanımdan sonra cihazı daima kapatın (4) (OFF) ve elektrik fişini (3) çekin.
- Blender sürahisini/içecek sürahisini (1) motor bloğundan (3) çıkarmak için, bıçak bağlantısından (2) saat yönünün tersine çevirin ve yukarı doğru kaldırın, bkz. blender sürahisinin/içecek sürahisinin montajı/sökülmesi
- Smoothie'yi bir bardağa dökün veya hareket halindeyken tadını çıkarmak istiyorsanız, blender sürahisini/beherini (1) sağlanan kapakla (5) kapatın.
- Sızdırmazlık halkasının (8) içme kapağının (5) kılavuzuna sıkıca oturduğundan emin olun.

Smoothie tarifleri

Berry smoothie (2 kişilik)

150 g karışık çilek (taze veya dondurulmuş)
150 ml kızılıcık suyu
2 çay kaşığı doğal yoğurt veya Yunan yoğurdu
1 çay kaşığı file badem
(istenirse tatlandırmak için bal)

İspanaklı smoothie (2 kişilik)

150 g ıspanak
150 ml taze sıkılmış portakal suyu
2 muz (küçük parçalar halinde kesilmiş)
1 çay kaşığı file badem veya susam tohumu, damak tadına göre biraz rendelenmiş zencefil

Tabii ki, en sevdiğiniz malzemelerle her zaman "kendi" smoothie'nizi yaratabilirsiniz!

Hız ayarları

Döner anahtar (4) ile düşük (düşük), yüksek (yüksek) veya P (darbe fonksiyonu) arasında seçim yaparak motorun hızını belirleyebilirsiniz.

! Döner anahtar (4) P konumuna geçmiyorsa, anahtarı P konumunda tutun veya tekrar tekrar P konumuna çevirin.



Dikkat: Cihazı asla kesintisiz olarak 3 dakikadan (KB süresi) daha uzun süre çalıştırmayın, ardından cihaz 10 dakika soğumalıdır.

Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce cihazı kapatın (Off) ve elektrik fişini (6) cihazdan ayırın ve tamamen soğumasını bekleyin. Motor bloğunu (3) ve şebeke kablosunu (6) asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Elektrik çarpması!

Cihazı kullandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Cihazın içine su girmesine izin vermeyin. Agresif temizlik maddeleri kullanmayın.

- Blender sürahisini/içme kabını (1) temizlemek için motor bloğundan (3) çıkarın.
- Blender sürahisini/içecek kabını (1) tamamen boşalttıktan sonra, kullanımdan hemen sonra blender sürahisini/içecek kabını (1) biraz su (en fazla 500 ml) ve bulaşık deterjanı ile doldurun.
- Blender sürahisini/içecek kabını (1) bıçak aparatı (2) ile kapatın ve motor bloğuna (3) takın.
- Cihazı P konumunda birkaç saniye çalışmaya bırakın (otomatik temizleme fonksiyonu).
- Blender sürahisini/içme kabını (1) ve bıçak aparatını (2) temiz suyla durulayın ve ardından iyice kurulaştırın. Blender sürahisini/içme kabı (1) ve içme kabı kapağı (5) ılık durulama suyunda veya bulaşık makinesinde temizlenebilir.
- Sızdırmazlık halkasının (7) sadece temizlik için çıkarılması gerekir. Bıçak aparatını (2) kullanmadan önce sızdırmazlık halkasının (7) tekrar takıldığından emin olun.
- Sızdırmazlık halkasının (8) sadece temizlik için çıkarılması gerekir. İçme kapağını (5) kullanmadan önce sızdırmazlık halkasının (8) tekrar takıldığından emin olun.



! Bıçak aparatı (2) bulaşık makinesinde yıkanamaz. Bu nedenle, asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Çocuklar, sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatı olmadan bu cihazı kullanmamalı veya temizlememelidir.

! Çırpıcı bıçağın bıçakları son derece keskindir, bu nedenle kullanımdan ve temizlikten sonra cihazı yeniden monte edin. Yaralanma tehlikesi!

! Temizlik için sadece piyasada satılan bulaşık deterjanı kullanın. Aşındırıcı temizleyiciler veya alkol bazlı temizleyiciler kullanmayın, bunlar hasara neden olabilir. Kullanmadan önce sızdırmazlık halkasının kurumasını bekleyin.

Smoothie hazırlayıcınızı çocukların ulaşamayacağı temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Atma talimatları



Gösterilen sembole etiketlenmiş eski cihazlar evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kullanım ömrü sona erdiğinde, lütfen bu cihazı belirlenmiş bir kamusal toplama noktasına atın.



Smoothie Maker 24200 cihazınız ambalaj içinde gelir. Ambalaj geri dönüştürülebilir bir malzemedir ve bu nedenle yeniden kullanılabilir veya hammadde döngüsüne geri dönüştürülebilir.

Teknik özellikler

| | |
|----------------------|---------------------|
| Şebeke gerilimi: | 220 - 240 V ~ 50 Hz |
| Nominal güç: | 300 W |
| Kapasite: | 750 ml |
| Kısa süreli çalışma: | 3 dakika |
| Koruma sınıfı: | II |

KB süresi: KB süresi (kısa süreli çalışma), cihazın hasar görmeyen veya motor aşırı ısınmadan sürekli olarak ne kadar süreyle çalıştırılabileceğini gösterir. Belirtilen KB süresinden sonra, motor soğuyana kadar cihaz kapatılmalıdır.

Teknik değişikliklere tabidir!

Garanti ve servis:

Satın alma tarihinden itibaren ürünlerdeki malzeme ve üretim hatalarına karşı 2 yıllık garanti alırsınız.

Garanti geçerli değildir

- yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar durumunda
- aşınan parçalar için (örn. piller)
- satın alma sırasında müşteri tarafından zaten bilinen kusurlar için
- müşterinin kusurlu olması durumunda

Müşterinin yasal garantileri garantiden etkilenmez. Garanti süresi içinde bir garanti talebinde bulunabilmek için müşterinin satın alma belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Garanti, satın alma tarihinden itibaren 2 yıllık bir süre içinde talep edilmelidir.

KORONA electric GmbH, Düren
Telefon hattı: 02933 90284-80
Posta: service@korona-electric.de
web: www.korona-electric.de

ileri sürülmelidir. Bir garanti talebi durumunda, Korona electric GmbH, bu garanti koşullarına uygun olarak ücretsiz bir değiştirme teslimatı veya onarım gerçekleştirecektir. Müşteriye (garanti kapsamında) başka herhangi bir hak tanınmaz.